



# Mobile Locator

Kurzanleitung  
Guide rapide  
Guida rapida  
Quick Guide



## Vielen Dank,

dass Sie sich für Tracker.com entschieden haben! Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur Bedienung Ihres Mobile Locators.

Der Mobile Locator ist bereits vorkonfiguriert und mit einer SIM-Karte ausgerüstet. Der Mobile Locator funktioniert nur mit der von tracker.com eingesetzten SIM-Karte. Eine anderweitige Verwendung oder ein SIM-Kartenwechsel ist nicht zulässig.

## Inhalt

- 4–6 Elemente des Mobile Locator
- 7 Erste Schritte
- 8 Ein-/Ausschalten
- 8 Lautstärkenregelung
- 8 Tastensperre
- 9 SOS-Taste, Anruftasten
- 10 Anruf tätigen
- 10 Anruf annehmen
- 10 Anruf beenden, Anruf ablehnen
- 11 Statusanzeige für GSM Empfang
- 11 Batterieanzeige
- 11 Statusanzeige für GPS Empfang
- 12 Dashboard admin.tracker.com
- 12 Orten
- 12 Nummern programmieren
- 12 Aufladen des Gesprächsguthabens



## Elemente des Mobile Locator

- (1) Ein-/Aus
- (2) Lautstärkeregler
- (3) Tastensperre
- (4) Mini-USB-Anschluss
- (5) GSM Statusanzeige
- (6) Batterieanzeige
- (7) GPS Statusanzeige
- (8) SOS-Taste
- (9) Anruftasten 1–4
- (10) Anrufannahme
- (11) Anruf beenden/ablehnen
- (12) Lautsprecher
- (13) Mikrofon





## Erste Schritte

1. Schliessen Sie das mitgelieferte Netzteil am Mini-USB-Anschluss **(4)** an und laden Sie den Akku auf bis die Batterieanzeige **(6)** konstant leuchtet.
2. Halten Sie den Mobile Locator ins Freie, schalten Sie das Gerät ein und warten Sie ca. 2 Minuten bis die GPS Position bestimmt ist (siehe auch Seite 11).
3. Kontrollieren Sie die Position im Dashboard (<https://admin.tracker.com>) und konfigurieren Sie die Anruftasten 1–4 (mindestens 1 Nummer muss eingetragen werden).
4. Stellen Sie im Dashboard sicher, dass genügend Gesprächsguthaben vorhanden ist.

Der Mobile Locator ist nun bereit und voll funktionsfähig.

## Ein-/Ausschalten (1 oder Symbol)

### Einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz. Die Batterieanzeige (6) leuchtet kurz auf und die GSM-Anzeige (5) beginnt zu blinken.

### Ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste für 3 Sekunden.

## Lautstärkeregler (2)

Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler ein. Durch Drücken der Leise-Taste für mindestens 3 Sekunden wird die Lautlos-Funktion ein- bzw. ausgeschaltet.

## Tastensperre (3)

Um unbeabsichtigte Anrufe zu vermeiden, sollte die Tastensperre eingeschaltet werden. Schieben Sie dazu die Tastensperre (3) auf die Position (Schloss zu).

Die Alarmauslösung mit dem SOS-Knopf (8) funktioniert auch bei eingeschalteter Tastensperre.

## SOS-Taste (8), Anruftasten 1–4 (9)

Die Belegung der Tasten mit den gewünschten Zielnummern muss im Dashboard (<https://admin.tracker.com>) vorgängig vorgenommen werden.

Die SOS-Taste und/oder die Anruftaste 1 muss zwingend mit einer Nummer belegt werden.

Um einen Anruf mit der SOS-Taste (8) auszulösen, wird die Taste mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.

Die SOS-Taste (8) funktioniert auch bei eingeschalteter Tastensperre.

Ist die Option 7x24-Helpline aktiviert, wird die SOS-Taste mit der Notrufzentrale euro-helpline programmiert. Ist die Option 7x24-Helpline nicht aktiviert, ist die Belegung der SOS-Taste identisch mit der Anruftaste (1).

Die Tasten können jederzeit im Dashboard (<https://admin.tracker.com>) umprogrammiert werden.



## Anruf tätigen

Um einen Anruf an die vorprogrammierte Nummer zu tätigen wird, auch bei eingeschalteter Tastensperre (3), die SOS-Taste (8) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt. Der Anruf baut sich automatisch auf. Um einen Anruf an die weiteren vorprogrammierten Nummern auf Anruftaste 1–4 zu tätigen, wird bei ausgeschalteter Tastensperre (3), zuerst eine der Tasten 1–4 und anschliessend die Taste Anruf (10) gedrückt.

## Anruf annehmen

Um einen Anruf entgegen zu nehmen wird die Taste Anruf (10) gedrückt.

## Anruf beenden, Anruf ablehnen

Um einen Anruf zu beenden oder einen eingehenden Anruf abzulehnen, wird die Taste Anruf beenden (11) gedrückt.

## Statusanzeige für GSM Empfang (5)

### **blinkt schnell**

Verbindung mit dem GSM-Netz und mit tracker.com wird aufgebaut.

### **blinkt langsam**

Gerät ist mit dem GSM-Netz und tracker.com verbunden.

## Batterieanzeige (6)

### **blinkt langsam**

Ladevorgang.

### **leuchtet konstant**

Akku vollständig aufgeladen.

### **blinkt schnell, piept alle 30 Sekunden**

Ladefähigkeit bei 5% - Akku muss schnellstmöglich aufgeladen werden.

## Statusanzeige für GPS Empfang (7)

### **blinkt schnell**

Suche nach Satelliten ist im Gang.

### **Leuchtet konstant für 2 Sekunden**

Die GPS Position ist gültig.

## **Dashboard admin.tracker.com**

Melden Sie sich auf der Website

<https://admin.tracker.com> mit Ihrem persönlichen Login an.

## **Orten**

Orten Sie das Gerät mit der letzten Position oder fragen Sie die aktuelle Position ab.

## **Nummern programmieren**

Administrieren Sie Ihren Account und definieren Sie die Zielnummern die beim Drücken des SOS-Taste und der Anruftasten 1–4 angerufen werden sollen.

## **Aufladen des Gesprächsguthaben**

Das Gesprächsguthaben laden Sie im Dashboard unter <https://admin.tracker.com> auf.

Weitere Informationen auf <https://admin.tracker.com>

## **Tracker.ch AG**

Webereistrasse 47

CH-8134 Adliswil

T: +41 43 543 43 00

F: +41 43 543 43 01

Info@tracker.ch

Hotline: +41 43 543 43 00

support@tracker.ch



Diese Anlage entspricht der europäischen R&TTE  
Direktive. Konformitätserklärung unter:  
<http://www.tracker.com/CE>

EN

IT

FR

DE