

Asset Tracker Mini GL50M

Kurzanleitung



Vielen Dank

dass Sie sich für Tracker.com entschieden haben! Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur Bedienung Ihres Asset Trackers.

Der Asset Tracker Mini ist bereits vorkonfiguriert und mit einer SIM-Karte ausgerüstet. Er funktioniert nur mit der von Tracker.com eingesetzten SIM-Karte.

Inhalt

- 3 Elemente des Asset Tracker Mini
- 4 Erste Schritte
- 4 Ein-/Ausschalten
- 5 Status LED
- 5 GPS LED
- 6 Funktionstaste als SOS
- 6 Übermittlung aufgrund Bewegung
- 7 Sendeintervall
- 7 Dashboard admin.tracker.com

Elemente des Asset Tracker Mini

(1) Status LED

- (2) GPS LED
- (3) Funktionstaste



Erste Schritte

- Um den Asset Tracker Mini einzuschalten, halten Sie die Funktionstaste (3) f
 ür 3 Sekunden gedr
 ückt.
- Wenn das LED Status (1) langsam grün blinkt, ist die Verbindung zum Mobil-Netzwerk hergestellt.
- Halten Sie den Asset Tracker Mini ins Freie und warten Sie bis die GPS Position bestimmt ist. Das Status LED GPS (2) blinkt langsam wenn der GPS Fix hergestellt ist.
- 4. Kontrollieren Sie die Position im Dashboard unter https://admin.tracker.com

Ein-/Ausschalten

Einschalten

Drücken Sie die Funktionstaste (3) für mehr als 3 Sekunden

Ausschalten

Drücken Sie die Funktionstaste (3) für mindestens 5 Sekunden bei eingeschaltetem Zustand

Status LED

Blinkt schnell Sucht Netzwerk Verbindung

Blinkt langsam Netzwerk Verbindung ist hergestellt.

Das LED schaltet sich nach 5 Minuten nach dem Einschalten ab und ist danach nicht aktiv.

GPS LED

Blinkt schnell

Suche nach GPS Satelliten

Blinkt langsam

GPS Fix ist hergestellt

Das LED schaltet sich nach 5 Minuten nach dem Einschalten ab und ist danach nicht aktiv.

Funktionstaste als SOS

Die Funktionstaste kann als SOS-Taste konfiguriert werden. Die SOS Funktion versendet e-Mail und SMS beim Drücken der Funktionstaste.

Bei Bedarf melden Sie Sich beim Support per e-Mail an support@tracker.com

Übermittlung aufgrund Bewegung

Der Standard-Sendeintervall kann mit dem Bewegungssensor kombiniert werden.

Bei Bedarf melden Sie Sich beim Support per e-Mail an support@tracker.com

Sendeintervall

Die Datenübermittlung des Asset Tracker Mini kann auf die folgenden Intervalle eingestellt werden*:

1 x pro Tag 07:00 (Standardeinstellung) 2 x pro Tag (07:00,19:00) 4 x pro Tag (00:00,06:00,12:00,18:00) 6 x pro Tag (00:00,04:00,08:00,12:00,16:00,20:00)

Diese Einstellungen müssen im Dashboard unter https://admin.tracker.com erstellt werden.

* Andere Intervalle können auf Wunsch konfiguriert werden. Bei Bedarf melden Sie Sich beim Support per e-Mail an support@tracker.com

Dashboard admin.tracker.com

Melden Sie sich auf der Website https://admin.tracker.com mit Ihrem persönlichen Login an.

Administrieren Sie Ihren Account, definieren Sie Gebiete (Geofencing), die beim Betreten oder Verlassen Aktionen auslösen sollen und definieren Sie die Aktionen, welche beim Drücken auf die SOS Taste ausgelöst werden.



Tracker.ch AG

Webereistrasse 47 CH-8134 Adliswil T: +41 43 543 43 00 F: +41 43 543 43 01 info@tracker.com

Support: +41 43 543 43 43 support@tracker.com www.tracker.com

Diese Anlage entspricht der europäischen R&TTE Direktive. Konformitätserklärung unter: http://www.tracker.com/CE



Gratis APP erhältlich im AppStore und Android Market APP gratuite disponible sur les marchés AppStore et Android APP gratuita disponibile nel mercato AppStore e Android Free APP available in the AppStore and Android market