


## Anleitung Wartungsplaner

Mit unserem Wartungsplaner können Sie die Wartungen Ihrer Fahrzeuge oder Maschinen verwalten. Der Wartungsplaner ist nicht standardmässig für alle Kunden freigeschaltet. Sofern Sie den Wartungsplaner aktivieren möchten, können Sie uns auf [support@tracker.com](mailto:support@tracker.com) den Auftrag für die Aktivierung erteilen.

Zuerst muss der aktuelle KM Stand (=Initialwert) erfasst werden. Die Anleitung dazu finden Sie unter folgendem Link:

[https://www.tracker.com/docs/130fc0d22ee7cb5050a123b322870ab7\\_Anleitung\\_KM\\_Initialwert\\_erfassen.pdf](https://www.tracker.com/docs/130fc0d22ee7cb5050a123b322870ab7_Anleitung_KM_Initialwert_erfassen.pdf)

1. Unter Administration-Wartungsplaner auf **Erstellen** klicken:



2. Anschliessend alle Felder entsprechend bearbeiten und alle Häkchen setzen (wird empfohlen).

Regeltyp: **Wartungsintervall** auswählen für Fahrzeuge (Wartung nach Datum und KM), **Wartungsintervall (Betriebszeiten)** auswählen für Maschinen (Wartung nach Datum und Betriebszeiten)

Gerät: Tracker auswählen

Name: Eigener Name für den Wartungseintrag

Wartungsintervall nach Datum auswählen und alle Felder ausfüllen

Wartungsintervall anhand Kilometerstand auswählen und alle Felder ausfüllen

Wartungsintervall automatisch erhöhen: Häkchen setzen wird empfohlen – Wartungsintervall wird nach Bestätigung automatisch wieder erhöht

### Gerätemessung bearbeiten

Administration / Wartungsplaner / Gerätemessung bearbeiten

Allgemein | Bemerkungen

Aktiv  Aktiv

Regeltyp \*

Gerät \*

Name \*

**Wartungsintervall nach Datum**

Nächste Wartung am

Wartungsintervall

Wartungsintervall (Einheit)

Warnung anzeigen vor Fälligkeit (Tage)

**Wartungsintervall anhand Kilometerstand**

Aktueller Kilometerstand

Nächste Wartung bei Kilometer

Wartungsintervall in Kilometer

Warnung anzeigen vor Wartung (km)

**Wartungsintervall automatisch erhöhen**

**Neuen Wartungseintrag erstellen**

**Wartungseintrag mit Bestätigung**

Speichern | Abbrechen


Wenn alle Felder ausgefüllt sind auf **Speichern** klicken.

Wartungseintrag ist erstellt – ersichtlich unter Administration-Wartungsplaner:


	Aktiv	Name	Gerätename	Wartungsintervall nach Datum	Wartungsintervall anhand Wert	Nächste Wartung am	Nächste Wartung bei Wert	Wert bis zur nächsten Wartung	Aktueller Wert	Regeltyp	Nächste Wartung %	Beme
		Service	Bus 100			20.08.2022	60'000	46'032	13'968	Wartungsintervall	<div style="width: 23.28%;"></div> 23.28%	
		Service	Bus 101			09.09.2022	60'000	41'046	18'954	Wartungsintervall	<div style="width: 31.59%;"></div> 31.59%	
		Service	Bus 102			21.09.2022	60'000	38'651	21'349	Wartungsintervall	<div style="width: 35.58%;"></div> 35.58%	

Mit einem Klick auf eine Spalte können Sie entsprechend auf- oder absteigend sortieren. (zbsp sortieren nach Datum Nächste Wartung am)

Offene Wartungen bearbeiten und abschliessen: Administration-Offene Wartungen



Um eine Wartung abzuschliessen → auf Bleistift bei der entsprechenden Wartung klicken:



Felder **Bestätigt** und **Bestätigt von** ausfüllen und auf speichern klicken:

**Ereignis bearbeiten**

Administration / Geräteereignisse / Ereignis bearbeiten

Allgemein Beschreibung

Gerät	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv Bus 64
Ereignisart	Wartungsintervall ausserhalb des Bereichs
Datum *	17.01.2022 15:50
Name	Service Service Intervall: 254618 - 254720
Bestätigt	<input checked="" type="checkbox"/> Bestätigung erforderlich
Bestätigt von	

Speichern  Abbrechen

Anschliessend ist der Wartungsauftrag abgeschlossen und der Wartungsintervall wird entsprechend automatisch wieder erhöht.